

# LED intenso

Lighting systems series LED intenso  
Beleuchtung Serie LED intenso  
L'éclairage de série LED intenso

4,3  
5,7  
7,2  
10,1

EN DE FR	Type Modell Modèle	Power Leistung Puissance	Voltage Spannung Tension	For aquarium of length/width Länge/Breite des Aquariums bis Pour aquarium longueur/largeur
LED intenso 4.3	4.3 Watt	230 Volt	20 cm	
LED intenso 5.7	5.7 Watt	230 Volt	25 cm	
LED intenso 7.2	7.2 Watt	230 Volt	30 cm	
LED intenso 10.1	10.1 Watt	230 Volt	35 cm	

EN

## Instructions for use

LED intenso lighting system series is designed for aquaria and terraria.

### CONDITIONS FOR SAFE USE AND WARRANTY

1. The device is to be used in accordance with the guidelines provided in the instructions for use, only indoors and only as intended. Keep these instructions for future reference.

2. This lighting system has been designed for use only over containers covered with glass or other transparent materials preventing it from falling into the aquarium.

- The equipment is not intended for use by children and persons with limited physical, sensory or mental abilities.
- The lighting system may be powered only from an electric socket of a relevant rated voltage, as specified on its packaging.
- Do not use the lighting system when damaged or with a damaged electric cord. If the device or its cord is damaged, contact the vendor. Users must not try to repair the lighting system or its cord on their own.
- Before immersing your hand in the aquarium water, disconnect all devices in the aquarium from the mains.

### INSTALLATION OF LED INTENSO LIGHTING SYSTEM

- Take the lighting system out of the box.

- Disconnect all devices operating in the aquarium from the mains.
- Fix the lighting system on the aquarium sliding the handle of the device on one of the side walls or on the rear wall of the aquarium.
- Adjust the position of the lighting system so that it is impossible to look straight into the source of light.

- After the lighting system is installed, check whether the power cord and the plug are dry.



- Plug the lighting system into the mains as shown on the accompanying illustration.

- Turn on the light using the switch on the device handle.

- If the lighting system slides down, slightly tighten up the regulation screw.

### USAGE AND MAINTENANCE

- In order to clean the lighting system you must turn it off first using the switch on the handle and disconnect all devices in the aquarium from the mains. Then wait at least 15 minutes before removing the lighting system from the aquarium wall.
- You may wipe the lighting system with a damp, clean cloth with mild, non-abrasive detergent.

### DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol placed on the product or its packaging means that the product should not be treated as household waste. It should be

left at an appropriate facility for the collection of waste electrical and electronic equipment. By providing relevant storage you will help prevent negative effects to the environment and human health occurring in case of improper storage. Recycling helps conserve natural resources. For more detailed information on recycling contact your local city office, waste removal company in your location or the vendor of the product.

original packaging to the producer. In case of damage caused by improper use, the warranty of the device becomes void. The warranty does not cover mechanical damage to the device and resulting defects, damage and defects resulting from installation, usage, storage and maintenance that are performed in an improper way or against the instructions for use, repairs, reworks or construction changes performed by the user. The vendor is not obliged to provide the purchaser with a replacement device for the time of repair.

The producer reserves the right to make changes due to technical advancement.

The producer is not responsible for defects resulting from failure to observe the instructions contained herein.

DE

## Betriebsanleitung

Die Beleuchtung aus der Serie LED intenso ist zum Beleuchten der Aquarien und Terrarien bestimmt.

### BEDINGUNGEN DER SICHEREN ANWENDUNG UND DER GARANTIE

- Die Anlage ist gemäß den in der Bedienungsanweisung genannten Hinweisen nur in den geschlossenen Räumen und nur bestimmungsgemäß anzuwenden.
- Diese Beleuchtung wurde zur Anwendung über dem mit Glas oder mit anderen durchsichtigen Stoffen bedeckten Aquarien entwickelt, die das Hineinfallen der Beleuchtung ins Aquarium verhindern.
- Die Beleuchtung darf nicht durch die Kinder und Personen mit körperlichen, Tastsinn- und psychischen Einschränkungen verwendet werden.



- Die Beleuchtung darf nur durch das Stromnetz mit der entsprechenden Nennspannung versorgt werden, die auf der Verpackung genannt ist.

- Die Verwendung der beschädigten Beleuchtung oder der Beleuchtung mit der beschädigten elektrischen Leitung ist unzulässig. Sollte die Beleuchtung oder die Leitung beschädigt werden, kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle. Es ist verboten, selbständig die Reparaturen der Beleuchtung und der Leitung durchzuführen.

- Vor dem Einstellen der Hand ins Wasser im Aquarium sind alle sich im Aquarium befindlichen Geräte von der Netzversorgung zu trennen.

### MONTAGE DER BELEUCHTUNG DER SERIE LED INTENSO

- Nehmen Sie die Beleuchtung aus der Verpackung aus!

- Die elektrische Versorgung aller im Aquarium arbeitenden Geräte ist abzuschalten.

- Die Beleuchtung ist über dem Aquarium zu montieren, indem die Halterung an einer seitlichen Wand oder an der hinteren Wand installiert wird.

- Die Position der Beleuchtung stellen Sie so ein, dass das Schaukel direkt in die Lichtquelle unmöglich ist.

- Nach der Montage der Beleuchtung sollen die Leitung und der Stecker geprüft werden, ob sie trocken sind.

- Schließen Sie den Stecker an das Stromnetz gemäß der Zeichnung nebenan an!

- Schalten Sie die Beleuchtung mithilfe des Schalters ein, der sich an der Halterung des Geräts befindet.

- Falls sich die Beleuchtung nach unten verschiebt, ist sie einfach mit der Stellschraube anzuziehen.

### VERWENDUNG UND WARTUNG

- Um die Beleuchtung zu reinigen, schalten Sie sie mit dem Druckknopf an der Halterung des Geräts sowie alle Geräte im Aquarium aus. Warten Sie mindestens 15 Minuten ab, bevor Sie die Beleuchtung herausziehen.
- Die Beleuchtung kann mit einem sauberen, feuchten Tuch mit Zusatz eines nicht abrasiven Reinigungsmittels gereinigt werden.

### ENTSORGUNG VON AUSGEDIENTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEM GERÄTEN

(gilt für die Europäische Union und andere Länder Europas mit getrennten Systemen zur Abfallentsammlung)

Dieses Symbol am Produkt oder an der Produktverpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit gewöhnlichem Haushaltsmüll vermischt werden soll. Es soll an die entsprechende Sammelstelle

für ausgediente elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ablagerung helfen Sie, schädlichen Auswirkungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei unsachgemäßer Ablagerung von Abfall vorzubeugen. Durch Recycling werden die natürlichen Ressourcen zum Recycling gespart.

Diese Garantie deckt keine Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstanden sind. Mechanische Schäden des Geräts und die dadurch entstandenen Mängel, Schäden und Fehler, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nichtbeachtung der Montageanleitung, unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäßer Aufbewahrung und Wartung, durch eigenmächtige Reparaturen, Umbauten oder Änderungen der Konstruktion entstanden sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Verkäufer hat keine Pflicht, für die Reparaturdauer ein Ersatzgerät bereitzustellen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor, wenn sie dem technischen Fortschritt dienen.

Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die durch Nichtbeachtung Kaufwechsel (Rechnung oder Quittung) unentgeltlich beseitigt werden.

FR

## Notice d'utilisation

L'éclairage de série LED intenso est destiné à l'éclairage d'aquariums ainsi que de terrariums.

### CONDITIONS D'UNE UTILISATION SÛRE ET DE GARANTIE

- Le dispositif doit être utilisé conformément aux consignes contenues dans la notice d'utilisation, exclusivement dans des locaux fermés et uniquement conformément à sa destination. Cette notice doit être conservée.
- Cet éclairage a été conçu pour être utilisé exclusivement au-dessus des bacs couverts de verre ou d'autres matériaux transparents protégeant contre la chute de l'éclairage dans l'aquarium.



- Le matériel n'est pas destiné à être utilisé par les enfants et les personnes à capacité physique réduite, de sensation ou psychique.
- L'éclairage ne peut être alimenté que du secteur électrique à tension nominale appropriée - mise en évidence sur l'emballage de l'éclairage.

- Il ne peut pas être utilisé lorsqu'il est endommagé ou lorsque son câble électrique est endommagé. En cas d'endommagement du dispositif ou du câble il faut contacter le vendeur du produit. Il n'est pas permis d'exécuter soi-même les réparations de l'éclairage ni du câble.

- Avant la mise de la main dans l'eau, tous les dispositifs se trouvant dans l'aquarium doivent être déconnectés de l'alimentation électrique.

- Le déballage de l'éclairage.

- Tous les dispositifs travaillant dans l'aquarium doivent être déconnectés de l'alimentation électrique.

- Il faut fixer l'éclairage sur l'aquarium, en avançant le manche du dispositif sur l'une des parois latérales ou la vitre arrière du bac.

- La position de l'éclairage doit être réglée de la manière à éviter de regarder directement dans la source de la lumière.

- Après avoir monté l'éclairage, il faut vérifier si le câble et la fiche sont secs.

- Brancher la fiche sur le secteur d'alimentation électrique, conformément à la figure ci-contre.

- Allumer l'éclairage avec un interrupteur, situé sur le manche du dispositif.

- En cas de descente de l'éclairage, serrer légèrement la vis de réglage.

### UTILISATION ET ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'éclairage, éteindre l'éclairage avec la touche sur le manche dispositif et déconnecter tous les dispositifs d'aquarium du secteur électrique. Attendre ensuite pendant au moins 15 minutes, avant d'enlever l'éclairage de la paroi d'aquarium.

- L'éclairage peut être essuyé avec un chiffon propre, imprégner du produit détergent non abrasif

### RÉCUPÉRATION DU MATERIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

(concerne l'Union européenne et d'autres pays d'Europe à systèmes de collecte séparés du matériel usé)

Ce symbole, placé sur un produit ou sur son emballage signifie que

ce produit ne peut pas être considéré comme déchet domestique. Il doit être remis à un point de collecte du matériel électrique ou électronique usé. En assurant son stockage approprié, vous aidez à prévenir les effets néfastes menaçant l'environnement et la santé des humains. Sa récupération permet de préserver les ressources naturelles. En vue d'obtenir des informations plus détaillées sur la récupération, n'hésitez pas à contacter votre autonomie locale, la société s'occupant d'évacuation de déchets dans votre ville ou le point local de vente du produit.

délai de 14 jours de la présentation du matériel accompagné de la carte de garantie, du document d'achat (ticket de caisse, facture), en emballage d'origine du constructeur. En cas d'endommagements survenus à la suite d'une exploitation inappropriée, le matériel persa sa garantie. La garantie n'englobe pas les endommagements mécaniques du matériel et les défauts résultant d'un montage inapproprié ou non conforme à la consigne de montage, d'une utilisation, conservation, entretien, réparations arbitraires, adaptations ou modifications de construction inappropriées ou non conformes à la notice d'utilisation. Le vendeur n'est pas obligé de fournir à l'acquéreur un matériel de remplacement pour le temps de réparation.

### GARANTIE

Le constructeur garantit un fonctionnement efficace du matériel pendant 12 mois après la date de vente. Les défauts de fabrication signalés pendant cette période seront éliminés gratuitement dans le